

■スマートコントロールキー ピタットキー



カードでも、シールでも、近づけるだけでカギの開け閉め可能。



ハンドルの読み取り部に近づけるだけで上下のカギを1度に開け閉め。施錠を、光と音でお知らせします。

カードキーは、非接触式だから
財布やパスケースに入れたままでOK



シールを貼るだけで、車のキーや防犯ブザーがカギに大変身！

シールキーは、貼るだけでお気に入りの小物が
カギに早変わり

従来のカギでは




カバンからカギを探すのは大変。

キーケースやキーホルダーがカギだらけ。

ピタットKeyのカギは

「ピタットKey」は、カードキー3枚とシールキー2枚が標準装備。追加の際はカードキーとシールキー合せて最大20枚まで登録可能です。



カードキー (86mm×54mm) シールキー (直径10mm×厚み0.8mm)

※カードキーは、他のICカードと重なっていると読み取れない場合があります。
※シールキーは、貼り付け可/不可の材質があります。
※必ず非常用カギも一緒にお持ちください。

ピタットKey使用イメージ

家の外側		室内側	
<p>おかえりの時は：</p> <p>①カードキー/シールキーをハンドルに近づけます(カギが開きます)。</p>	<p>②ドアを開けて室内へ。</p>	<p>おでかけの時は：</p> <p>①上下のサムターンをまわします(カギが上下の順に開きます)。上下のカギが開いたことを確認してからドアを開けてください。</p>	<p>②ドアを開けて家の外へ。</p>
<p>③上のサムターンをまわすと上下連動し、カギが閉まります。(下のサムターンのみまわした場合は、上のサムターンは連動しません。)</p>	<p>④ワンアクション2ロック。</p>	<p>③カードキー/シールキーをハンドルに近づけます(カギが閉まります)。</p>	<p>④ワンアクション2ロック。</p>

カードやシールを近づけるだけで、サッと施錠できるから、面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。



カードを近づけるだけの
カンタン操作

財布やケースに入れて
持ち運びできます

小さなシールキーでも
施錠できます

好きな小物にシールを
貼るだけでカギに早変わり

※電池式の場合はボタンを押してからカード(シール)を近づけてください。

■LED(施錠表示)

カギの開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉の状態を確認できるので安心です。

カギが閉まった時 安心の緑色表示
カギが開いた時 注意の赤色表示

■防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルト(かんぬき)についた鎌が錠受けにしっかりかみ合致します。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。

■脱着式サムターン

上下ともサムターンを脱着できるので、ガラスを破るなどして手や工具を入れ、サムターンをまわされるような心配がありません。(予備のサムターンを1個同梱しています)

■非常時は非常用シリンダーで施錠

防犯性に配慮した非常用シリンダー優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキーを採用しています。ピタットKeyは非常用カギ(ディンプルキー)を5本標準装備しています。

◀非常用カギ(ディンプルキー)

非常用カギ(ディンプルキー)5本標準装備。

※カードキー/シールキーをご使用の場合は、不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。

ストレートハンドル 洋風カーブハンドル

※電池式の場合

□シルバー □ブラック □ブラック

カードキー シールキー

・内蔵ICチップの信頼性
カードキー/シールキーにはICチップを採用しているので安心です。カードキー/シールキーのICチップは理論値で約2⁴⁸通り※のカギ違いがありますので、同じカギは存在しません。
※2⁴⁸通り:約281兆通り。

・シールの貼り付けについて
シールキーは貼り付け可/不可の材質があります。シールキーを貼る前に、セロハンテープなどで仮固定し、動作性能を確認した上で、貼り付けてください。
※不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。

■二世帯住宅も共通キーでOK

カードキー/シールキーは簡単な登録を行うだけで複数のドアで使用可能。二世帯住宅のカギの管理もラクラクです。
※ピタットKeyのドアとポケットKeyのドアを混在して使用する場合、ピタットKeyのドアにポケットKeyのリモコンは登録できません。ご注意ください。
※非常用カギを複数のドアで使用することはできません。

■自動施錠機能

カードキー/シールキーを使って解錠した場合、扉を閉めると自動で施錠するように設定変更できます。
※カードキー/シールキーでカギを開けた場合のみ。
※初期設定は自動施錠ではありません。設定変更が必要です。

■点検時期お知らせ機能

使用開始から約10年経過すると、施錠時に室外側ハンドルのLEDが数秒間赤く点滅し、製品の点検時期をお知らせします。

複数のドアに登録できます。

安心だね!